

flitzerli

FRANCAIS



EC EMC directive 2004/108/EC with amendments.

Test Standards:

EN55014-1: 2006

EN55014-2: 1997+A1: 2001

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005

EN15194 approved

flitzerli eBike by 8Bmaboo GmbH
sonnenhaldenstr. 35
ch-8738 uetliburg
www.flitzer.li

LE MODE D'EMPLOI EN BREF

Félicitations pour ton nouveau eBike flitzerli. Voici les instructions principales en bref. Pour en savoir plus, consulte www.flitzer.li

Pour ta sécurité:

- Le montage correct est la condition indispensable au bon fonctionnement de ton eBike flitzerli. En cas de doute, n'hésite pas à nous contacter.
- Dès l'âge de 14 ans, il est permis d'utiliser un eBike flitzerli avec un permis de conduire pour cyclomoteur, à partir de 16 ans même sans aucun permis.
- Porte toujours un casque de cycliste sur ton flitzerli.
- Vérifie régulièrement la pression des pneus, ainsi que le fonctionnement correct des freins et du guidon.
- Habitue-toi à ton eBike flitzerli dans un environnement sûr, loin du trafic et d'autres dangers.

- Ton eBike flitzerli est considéré comme une bicyclette et doit donc observer les mêmes règles.
- Soit prudent pendant la nuit et en cas de trafic intense, pluie, neige, verglas, route raide ou accidentée.

Pour démarrer:

La batterie de ton eBike flitzerli a déjà été chargée avant la livraison. Tu peux donc te mettre en route tout de suite:

1. Introduit la clé dans la serrure sur la gauche de la batterie [A] et tourne la clé sur position
2. Vérifie l'état de chargement de la batterie à l'aide du panneau de contrôle à gauche sur le guidon [B] et sélectionne le niveau d'assistance adéquat à l'aide des +/- [C]. Le phare est réglé par le même panneau [D].
3. Pieds dans les pédales et c'est parti
4. Après l'usage, remet la clé en position et retire-la.

Pour charger la batterie:

La batterie est le cœur de ton eBike flitzerli. Avant chaque utilisation, recharge la batterie entièrement. Lorsque tu la vide complètement, recharge la tout de suite après, lors de pauses d'utilisation prolongées, recharge la batterie tout les 3 mois.

Tu peux charger la batterie directement sur ton eBike flitzerli ou séparément. Pour cela, appuie sur la clé et tourne-la de la position **PUSH** jusqu'à la position UNLOCK. Rabat en avant la selle et enlève la batterie. Branche ensuite la fiche [E] dans la prise [F] du chargeur. Finalement connecte la fiche [G] au réseau électrique. Lorsque la batterie est entièrement chargée, la DEL du chargeur passe du rouge au vert. Débranche la fiche 220 Volt [G] en premier. Protège ta batterie contre les chocs de température et températures (>40°C / < 5°C). Stock de préférence ta batterie dans un endroit frais et sec.

